

MANUAL DE USUARIO

Olla arrocera

K-RC3B



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Información importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea las instrucciones cuidadosamente.
- No toque las superficies calientes.
- Para evitar peligro de choque eléctrico, no sumerja el cable, conector o el plato calentador de la olla arrocera en líquido o agua.
- La supervisión de adultos es necesaria cuando se opera cualquier electrodoméstico cerca de niños.



- Desconecte el electrodomésticos del toma corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de adicionar o remover la olla.
- No maneje el electrodoméstico si el cable ha sido dañado, o si el electrodoméstico está funcionando mal o se ha deteriorado en cualquier forma. Retorne el electrodoméstico al taller de servicio autorizado más cercano para revisarlo, repararlo o ajustarlo.
- Nunca vierta agua o cualquier otro líquido en la olla exterior.
- Nunca conecte el cable de energía sin que la olla interna esté colocada en la olla arrocera.
- Siempre conecte primero el cable de energía a la olla arrocera, luego conecte el cable de energía al toma corriente de la pared.
- Cualquier uso de accesorios adicionales que no hayan sido recomendados por el fabricante pueden causar peligro.
- No utilice a la intemperie.
- No permita que el cable se enrede o cuelgue del borde de la mesa o del mostrador y no permita que toque superficies calientes.
- No ubique el electrodoméstico cerca de estufas de gas o eléctricas.
- Tenga extrema precaución cuando mueva o manipule electrodomésticos que contengan aceite caliente u otros líquidos.
- No utilice este electrodoméstico para cualquier otro propósito que el uso intencionado.



Información importante



- Siempre desconecte después de su uso. Su olla arrocera permanecerá encendida a menos que sea desconectada.
- Este electrodoméstico posee un conector polarizado (una de las patas es más ancha que la otra), para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector fue diseñado para ajustarse sólo de una forma a un tomacorriente polarizado. Si el conector no se ajusta completamente al tomacorriente, dele vuelta al conector. Si aún así no se ajusta, contacte un electricista calificado.
- No intente modificar el conector en ninguna forma.
- Este electrodoméstico está diseñado sólo para el uso en el hogar.

Instrucciones de cable corto

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
 - La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

Antes del primer uso

1. Lee todas las instrucciones y las recomendaciones importantes.
2. Saca todos los materiales contenidos y el embalaje y asegúrate que sean entregadas en buena condición todas las partes.
3. Desgarra todas las bolsas plásticas porque pueden poner los niños en riesgo.
4. Lava la tapa y todos los accesorios en agua tibia y jabonosa. Enjuágalos y sécalos bien.
5. Quita la olla desmontable del hervidor y lávala en agua tibia y jabonosa. Enjuágala y sécala bien.
6. Pásale un trapo húmedo a la parte principal de la arrocera para limpiarlo bien.

Cocinando arroz

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía. Para su conveniencia la olla interna posee líneas de medida de agua internas. Nosotros también le hemos incluido una taza que está diseñada para medir arroz y agua.

1. Utilice la taza medidora incluida en éste paquete para verter y adicionar arroz a la olla interna. La capacidad de la taza equivale a una taza común.
2. Usted puede optar por cualquiera de estas formas para adicionar agua al cocinar:
 - Por medidas de taza, adicione la cantidad de agua apropiada en la olla interna (Ver tabla de medidas).
 - Por las líneas medidoras de agua, adicione agua al arroz en la olla interna. Ejemplo: Para tres tazas de arroz crudo, adicione agua hasta la línea tres.
3. Colocar la tapa de la olla arrocera y conectar el cable de energía. Presione el interruptor de COCINAR. Una vez el arroz esté cocinado, su olla arrocera automáticamente cambiará a la función de MANTENER CALIENTE.
4. Después del cocinado es importante permitirle al arroz que se asiente de cinco a diez minutos antes de remover la tapa. Esto asegurará que el arroz quede completamente cocinado.
5. El arroz café requiere más tiempo para su cocinado. Sugerimos adicionar tres cuartos de taza más de agua para que se acomode al tiempo de cocinado apropiado.



Arroz Crudo	Agua con la taza medidora	Línea adentro de la olla	Crecimiento aprox del Arroz
1 Taza	1 1/2 tazas	Línea 1	2 Tazas
2 Tazas	2 1/2 tazas	Línea 2	4 Tazas
3 Tazas	3 1/2 tazas	Línea 3	6 Tazas
4 Tazas	4 1/2 tazas	Línea 4	8 Tazas
5 Tazas	5 1/2 tazas	Línea 5	10 Tazas
6 Tazas	6 1/2 tazas	Línea 6	12 Tazas
7 Tazas	7 1/2 tazas	Línea 7	14 Tazas
8 Tazas	8 1/2 tazas	Línea 8	16 Tazas
9 Tazas	9 1/2 tazas	Línea 9	18 Tazas
10 Tazas	10 1/2 tazas	Línea 10	20 Tazas

Consejos prácticos

1. Enjuague el arroz para remover el exceso de salvado y cascara. Esto ayudará a reducir el tostado del arroz y que se pegue en la parte inferior de la olla después de cocinado, pero esto puede ocasionar que se pierdan algunos nutrientes del arroz.
2. Recuerde: Primero vierta el arroz en la olla interna; luego adicione agua antes de cocinar.
3. Si usted experimenta pegotes causados por un tipo de arroz que utiliza, trate de adicionar una pequeña capa de aceite vegetal en el fondo de la olla interna antes de verter el arroz.
4. Cuando se cocina arroz café o salvaje, adicione tres cuartos de tazas extras.
5. Existen muchas clases disponibles de arroz, las medidas de arroz/agua/ pueden ser un poco diferentes. Asegúrese de realizar los ajustes para obtener óptimos resultados.

Nota: Siempre utilice la taza medidora que viene con su olla arrocera; de otra forma vierta el agua hasta la parte inferior de la línea.

Mantenimiento y Limpieza



Mantenimiento de su olla arrocera

Limpieza

Antes de limpiar su olla arrocera, siempre desconecte y permita que se enfríe.

1. Remueva la olla interna y la tapa de su olla arrocera y lave estos en agua caliente y jabonosa. Enjuague completamente, luego seque con un paño limpio y seco.
2. Cuando sea necesario limpie la parte exterior de su olla arrocera con un paño limpio y humedecido o con un detergente de platos de mediano poder. Nunca utilice limpiadores abrasivos. Nunca utilice herramientas metálicas o esponjillas metálicas en el acabado externo o en su olla arrocera dado que estos pueden causar daños. No sumerja ninguna parte del cuerpo de su olla arrocera en agua.
3. Para limpiar el plato calentador y el plato de control térmico, utilice esponjillas metálicas para brillar o remover cualquier residuo. Luego limpie con un paño humedecido. Permita que se seque completamente antes de utilizar. Usted debe mantener el plato calentador y el plato de control térmico libres de cualquier objeto externo, de otra forma su olla arrocera no funcionará apropiadamente.

Cualquier residuo de vinagre o sal puede causar que su olla interna se corra. Siempre limpie completamente después de cada uso.

Consejo rápido de limpieza

Añadición media taza de agua y una pequeña cantidad de detergente líquido para platos en su olla interna. Presione el interruptor de COCINADO y permita que se caliente por diez minutos. enfríe, enjuague bien y seque completamente antes de utilizar.

Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.

Este producto es sólo para uso doméstico.

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

POTENCIA: 300W

CAPACIDAD: 3 TAZAS



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®