


MANUAL DE USUARIO



ANTENA ACTIVA BARRA

K-GANAF



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]



IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Introducción

Esta es una antena diseñada especialmente para la recepción de transmisión de TV terrestre analógica y digital. Puede recibir las señales de TV de su área en la banda VHF y UHF. Es la mejor solución para recepción de TV en el hogar y recepción digital de TV portátil. Es muy práctica de instalar y muy fácil de usar.

Datos técnicos

Rango de frecuencia: 87.5-230MHz, UHF:470-790MHz

Rango de recepción: VHF/UHF

Ganancia de la antena: 30dB Max.

Nivel de salida: 100dBuV máx.

Impedancia: 75Ω

Figura de ruido: <3dB

Fuente de alimentación: Vía adaptador AC/DC (DC6V/100mA)

Instrucciones de Operación



Incluido en el paquete

Antes de comenzar su instalación, verifique el siguiente contenido:

1. Unidad principal de la antena
2. Adaptador



Características del producto

- Tecnología de circuito SMD
- Diseño de tamaño elegante y compacto
- Con amplificador de alta ganancia y de bajo nivel de ruido (modelo amplificado)
- Excelente recepción para señales digitales, TDT y TV análoga.
- Especialmente compatible con HDTV de varias señales terrestres digitales (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DTMB ATSC) y radios DAB / FM.



Instalación

Instalación 1

Alimentado por un adaptador AC / DC (Fig.1)

Paso1. Conecte el cable coaxial al decodificador, conecte el decodificador al televisor y conecte el adaptador a la antena.

Paso2. Conecte el receptor de TV a su TV. Asegúrese de que la función de alimentación por cable coaxial de su receptor de TV esté activada. (Consulte el manual de funcionamiento de su receptor de TV para conocer la función de alimentación por cable coaxial)

Paso3. Ajuste la antena en la mejor posición para obtener una imagen clara de TV, luego fije la antena.

Paso4. Organice el cable coaxial para mayor seguridad y orden.

Instalación2

Alimentado por decodificador DTV (Fig.2)

Paso1. Conecte el cable coaxial con la antena y el decodificador, conecte el decodificador al TV.

Paso2. Conecte el otro lado de la fuente de alimentación al receptor de TV con la marca "TV".

Paso 3. Conecte el receptor de TV a su televisor.

Paso4. Ajuste la antena en la mejor posición para obtener una imagen clara de TV, luego fije la antena


Paso5. Organice el cable coaxial para mayor seguridad y orden.



Observaciones:

Nota: Para una mejor recepción, verifique las siguientes condiciones:

1. Mantenga la antena alejada de las fuentes de interferencia: mantenga la antena alejada de dispositivos de gran consumo de energía, como el aire acondicionado, el ascensor, el secador de pelo y el horno microondas... etc.
2. Coloque la antena cerca de las ventanas cuando use la antena en un ambiente interior.
3. Instale la antena lo más alto posible: en recepción terrestre digital, si hay algunas intercepciones o interferencias entre la antena y la torre de transmisión, causará temporalmente la pérdida de señal. Por lo tanto, si la antena se instala lo más alta posible, esas intercepciones se reducirán.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K' and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

Kalley®