


# MANUAL DE USUARIO



## SELFIE STICK

K-GSSCBTN/K-GSSCBTZ



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.  
Para mayor información por favor visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co) o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

**Kalley**<sup>®</sup>





**IMPORTANTE:**

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA**


**ESTIMADO CLIENTE:**

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:






### Ilustración del accesorio





## Ilustración del accesorio





### Especificaciones

**Versión:** Bluetooth V3.0.

**Capacidad de Batería:** 210 mAh.

**Tiempo de inactividad:** Mas de 100 horas.

**Funcionamiento:** Aprox. 10K accionamientos para fotos o videos

**Alcance del Bluetooth:** 10 mts.


**Tamaño: S\M:** 160\*24 \ 240\*24 mm

**Peso: S\M:** 140 g \ 160 g

**Capacidad máxima de carga:** 500gr

**Extensión:** Desde 27cm hasta 88cm.

\* Longitud Extensible




### Instrucciones



#### Funcionamiento Básico:

1. Saque el selfie stick y el control remoto desprendible del empaque. Mantenga presionado el botón del control hasta que el bombillo LED se ponga intermitente, (lo que indica que está listo para el acoplamiento)



2. Vaya al menú de configuración de Bluetooth en su teléfono, y seleccione la opción "K-GSSCBT" para realizar el acoplamiento.

3. Ponga su teléfono en la abrazadera y presione el botón del control para tomar fotos extendiendo y ajustando la distancia y ángulo que prefiera.
4. Para apagar el dispositivo, mantenga oprimido el botón, hasta que el bombillo titile tres veces seguidas.

## Funciones Avanzadas

1. Acoplamiento con otros dispositivos: Con el control apagado, al mantener presionado el botón se puede realizar el acoplamiento con otros dispositivos cuando el bombillo LED titila con rapidez una sola vez.
2. El bombillo LED azul parpadeará mientras realice la recarga del control desprendible. Una vez que se complete la recarga, el bombillo LED dejará de titilar.
3. Si no se pudo realizar el acoplamiento, por favor, apague tanto su dispositivo Bluetooth, como el obturador desprendible, y vuelva a intentarlo.



### Características Avanzadas

1. **Indicador de operación de acoplamiento:** el bombillo LED titilará con rapidez (3 parpadeos por segundo). Si no se produce el acoplamiento en un lapso de 3 minutos, el control desprendible se apagará de manera automática.
2. **Indicador de acoplamiento realizado:** el bombillo LED parpadeará una vez cada 3 segundos. Al presionar el botón del control, el bombillo LED titilará.
3. **Hibernación:** tras un periodo de inactividad de 10 minutos, el bombillo LED dejará de parpadear, y pasará al estado de hibernación de manera automática.
4. **Reactivación después de hibernación:** Para desactivar el estado de hibernación del control Desprendible, presione el botón del control, se volverá a conectar de manera automática al último dispositivo con el cual se haya acoplado.
5. **Re-acoplamiento:** Si el control desprendible está apagado, manténgalo presionado y luego suéltelo con rapidez en el momento en el que se empiece a encender el bombillo LED. El control se reconectará de manera

automática al último dispositivo con el cual se haya acoplado. Por favor, asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo esté activada.

### Dispositivos compatibles

La conexión bluetooth permite enlazar con cualquier dispositivo con este perfil de conexión. Compatible con Versión de Android desde 4.2 hasta 7, Versión IOS desde 6 hasta 10.2.1.





## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente.





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K' and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

**Kalley**®