

MANUAL DE USUARIO

MICRÓFONO ALÁMBRICO Profesional "Dinámico"

K-MA30



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Inserte el plug del micrófono en la entrada del amplificador (no incluido con este producto).
2. Sitúe el interruptor del micrófono en la posición "ON" y ajuste el volumen con la perilla de control de volumen del amplificador. Cuando le entregue el micrófono a alguien más o termine de utilizarlo, ponga el interruptor en la posición "OFF".

PRECAUCIONES DE MANEJO

- Si la cabeza del micrófono está cubierta por la mano o el micrófono está cerca del amplificador, se puede generar un sonido fuerte o distorsión. Este sonido se produce porque el micrófono intercepta o captura las ondas sonoras producidas por el amplificador. Para prevenir esto, primero disminuya el volumen, luego ubique el micrófono de manera que no apunte al amplificador. Verifique que exista suficiente distancia entre el micrófono y el amplificador.
- El micrófono es un equipo sensible. No lo deje caer, no lo golpee o agite fuertemente.
- No exponga el micrófono a altas temperaturas o humedad, se puede deteriorar.

INDICACIONES PARA EL USO APROPIADO DEL MICRÓFONO

- La distancia óptima entre el micrófono y la boca del usuario es de 5 a 10 centímetros. Si el micrófono está muy cerca a la boca, el sonido puede no ser muy claro, con excesivo aumento de bajos (efecto de proximidad) o se puede tornar incómodo el sonido generado cada vez que el hablante inhala o exhala.

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®