


MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR DE PARED DE 16"

K-VPAR16C



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ADVERTENCIA


1. No deje el ventilador funcionando solo.
2. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permita que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
3. Si el cable eléctrico se daña, haga que lo cambie el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
4. Este aparato se puede utilizar por los niños de 8 años, los mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y Conocimiento, si se ha concedido la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura por una persona quien conoce el peligro incluido. Los niños ni pueden jugar con el aparato. Los niños no hagan la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
5. Cuando el ventilador está montado, nunca quite el protector de la hoja del rotor.
 - Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
 - No puede abrir el protector de la hoja del rotor para limpiar la hija de rotor.
 - Limpie la rejilla y el protector de la hoja del rotor con un paño poco mojado.

REGLAS PARA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca introduzca los dedos, lápices, ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Asegúrese de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo para evitar que se vuelque.
4. NO ponga el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
5. Use su ventilador solamente bajo techo.

PARTES DEL VENTILADOR


1. Malla protectora delantera
2. Tuerca plástica
3. Aspa
4. Tuerca plástica
5. Malla protectora trasera
6. Eje del motor
7. Motor





ENSAMBLAJE DE PALETA DE REJILLAS

1. Retire el eje giratorio de las aspas y la tuerca de plástico de la parte delantera del motor. Encastre la rejilla trasera al motor y ajuste nuevamente la tuerca de plástico. (Figura 1)
2. Instale las aspas en el eje del motor. Asegúrese de que las ranuras de las aspas del ventilador encastren en el saliente del eje del motor. Para ajustar las aspas, gire el eje de las aspas en el sentido contrario al de las agujas del reloj. (Figura 2)
3. Encastre el borde de la rejilla delantera sobre la rejilla trasera hasta que queden firmemente ensambladas. Recubra los bordes con el aro plástico y utilice un destornillador para ajustar los tornillos. (Figura 3)



INSTALACION

El ventilador debe ser instalado sobre un pilar sólido que se eleve de manera vertical al piso.

Precaución: A fin de evitar que el ventilador se desprenda y caiga, no lo instale en paredes de menos de 10 cm. de espesor ni en paredes fabricadas con materiales de dudosa calidad.


1. Instalación de la ménsula para el soporte del ventilador:

Atornille la ménsula proporcionada a la pared. Para hacerlo, utilice dos tornillos.

Aclaración: debe colocar la ménsula al menos a 35 cm. del techo y a al menos 30 cm. de las paredes adyacentes.

2. Instalación para el soporte:

Monte el soporte en la ménsula. Para hacerlo inserte la traba de la ménsula en la ranura del soporte.



AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE

Empuje la rejilla hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

⏻ TECLA ENCENDER/ APAGAR

Esta tecla se utiliza para encender el ventilador. Al encender el ventilador este iniciará a una velocidad media. Después de dos segundos de haberse encendido, automáticamente pasará a velocidad baja.

Presione nuevamente esta tecla para apagar el ventilador.

⌚ TECLA TEMPORIZADOR (TIMER)

Al presionar esta tecla repetidamente o al mantenerla presionada, se ajusta el tiempo en el que el ventilador estará encendido.

Se puede ajustar el tiempo con intervalos de a 0,5 horas hasta llegar a 7,5 horas (Presionando 15 veces). Por ejemplo, si quiere ajustar el ventilador para que funcione 5,5 horas se debe presionar repetidamente esta tecla hasta que las luces indicadoras de tiempo 0,5H, 1H y 4H alumbren a la misma vez.

Esto quiere decir que el tiempo ajustado es de $0,5 + 1 + 4 = 5,5$ Horas.

Instrucciones de Operación

Para tener una idea más clara, por favor observe el siguiente cuadro.

PRESIONE	TIEMPO EN HORAS	BOMBILLOS			
		0.5H	1H	2H	4H
0 veces	0	A	A	A	A
1 vez	0,5	P	A	A	A
2 veces	1	A	P	A	A
3 veces	1,5	P	P	A	A
4 veces	2	A	A	P	A
5 veces	2,5	P	A	P	A
6 veces	3	A	P	P	A
7 veces	3,5	P	P	P	A
8 veces	4	A	A	A	P
9 veces	4,5	P	A	A	P
10 veces	5	A	P	A	P
11 veces	5,5	P	P	A	P
12 veces	6	A	A	P	P
13 veces	6,5	P	A	P	P
14 veces	7	A	P	P	P
15 veces	7,5	P	P	P	P

P: Luz Encendida A: Luz Apagada

El tiempo ajustado es mostrado por la luz indicadora y decrecerá gradualmente en unidades de 0,5 horas.

“” TECLA DE VELOCIDAD (SPEED)

Al poner en marcha el ventilador, se usa esta tecla para reajustar la velocidad del viento. Presione repetidamente esta tecla para ajustar la velocidad a:

“baja – media – alta - baja” (low - medium - high - low)



“” TECLA DE MODO (MODE)

Utilice esta tecla para seleccionar el modo de viento. Presione esta tecla repetidamente para seleccionar uno de los siguientes modos.

NORMAL - NATURAL - DORMIR - NORMAL - NATURAL

(normal - nature - sleep - normal - nature)

Las características de los tres modos de viento son las siguientes:

MODO NORMAL (normal): El ventilador funciona según la velocidad alta, media o baja, establecidas mediante la tecla de velocidad.


MODO NATURAL (nature): Al seleccionar este modo, el ventilador imita el viento natural según el procedimiento previamente establecido. La corriente de viento lanzada por el ventilador pasa de fuerte a débil y viceversa, dando la sensación de estar en la naturaleza frescos y cómodos.

MODO DORMIR (sleep): El viento se disminuye poco a poco durante el tiempo programado hasta detenerse. Luego el ventilador se apaga automáticamente, mientras el usuario duerme.

“” TECLA DE OSCILACIÓN

Luego de encender el ventilador, presione esta tecla para que el ventilador comience a oscilar, presiónelo una vez más para que el ventilador se detenga y quede fijo en la ubicación deseada.


Únicamente cuando el ventilador este apagado puede girarlo manualmente para obtener un ángulo de oscilación más amplio






CÓMO INSERTAR LAS BATERÍAS (NO INCLUIDAS)

1. Presione ligeramente hacia abajo la tapa del compartimento de baterías y deslícela hacia fuera.
2. Inserte las baterías. Asegúrese de que los polos positivos estén en la dirección correcta.
3. Vuelva a poner la tapa en su lugar.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

1. No tire las baterías al fuego. Pueden explotar o el líquido puede escaparse.
2. No mezcle baterías nuevas con baterías viejas.
3. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) y recargables (níquel-cadmio).



CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO CORRECTAMENTE

Apunte el control remoto hacia el receptor que está en el cuerpo del ventilador, y presione el botón que desee. El control remoto funciona a una distancia máxima de aproximadamente 6 metros y un ángulo de 60 grados a la derecha o a la izquierda del receptor. Antes de desechar el control remoto, sáquele las baterías y asegúrese de desecharlas de manera segura, preservando el medio ambiente.

PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO DEL MOTOR

El circuito del motor tiene un fusible térmico que se quema y apaga el motor en caso de recalentamiento. Este mecanismo evita que la temperatura del motor aumente y que las piezas plásticas se deformen.

CÓMO HACERLE MANTENIMIENTO

Este ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo usted mismo. Consulte con personal de servicio calificado.

1. Desenchufe el ventilador del tomacorriente antes de limpiarlo o de armarlo.
2. Para asegurarse de que el motor se mantenga adecuadamente ventilado, limpie el polvo, las pelusas, etc. de los respiraderos que están en la parte posterior de la caja del ventilador. Se puede usar una aspiradora, pero antes se debe desconectar el ventilador del tomacorriente. No desarme el ventilador para sacar las pelusas.
3. Por favor, limpie la parte exterior del ventilador con un trapo limpio húmedo y con un detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos ni solventes porque éstos pueden rayar la superficie del ventilador. No limpie el ventilador con ninguno de estos productos: nafta, diluyente, bencina.
5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la caja del motor ni en las piezas internas.

Instrucciones de Operación



LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar el ventilador antes de limpiarlo.
2. Las partes plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido con detergente suave. Después, elimine todo vestigio de detergente con un trapo seco.

CÓMO DESHACERSE DE UN ARTEFACTO ELÉCTRICO

No tire los artefactos eléctricos con la basura común. Llévelos a los lugares indicados para tal efecto. Comuníquese con su autoridad local para solicitar información acerca de los sistemas disponibles de recolección de desechos. Si se tiran artefactos eléctricos en los basureros o vertederos, se pueden derramar sustancias tóxicas o peligrosas, mezclarse con el agua subterránea, contaminar los alimentos y causar graves daños a su salud y bienestar.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



Notas:



A series of horizontal lines for writing notes, consisting of 15 evenly spaced lines.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l". A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

Kalley®